

CONSEIL DE POSE

NEVERGREEN

Date dernière révision : 2/05/2012

CONSEIL DE POSE NEVERGREEN

MORTIER DE JOINTOIEMENT NEVERGREEN

Le mortier de jointoiment est composé d'un seau de gravier de 21 kg et d'une bouteille de durcissant. Après le mélange, le mortier permet de remplir les joints d'environ 6 m² de pavés Nevergreen. Le mortier de jointoiment draine et est perméable aux gaz. Convient pour le trafic moyen (véhicules motorisés jusqu'à 3,5 tonnes).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Résistance à la pression	15 N/mm ²
Densité	Env. 1,4 kg/l
Délai de mise en œuvre	Env. 20 minutes
Épaisseur de la couche	Au moins 5 mm de largeur, au moins 30 mm de profondeur

TRANSPORT ET STOCKAGE

Stocker en magasin à des températures comprises entre 8° et 20°C. Se conserve environ 6 mois.

PRECAUTIONS

- Classifié comme substance irritante, nocif pour la peau et les yeux dans sa forme non durcie.
- Le durcissant peut être corrosif ; éviter le contact avec la peau et les yeux.
- En cas de contact cutané, nettoyer à l'eau et au savon.
- En cas de contact oculaire, rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin.

CONDITIONS

- N'utiliser qu'à des températures supérieures à 8 °C.
- Toujours mettre en œuvre sur un support humide.
- Est susceptible de changer de couleur (surtout sur les surfaces poreuses). Il est recommandé de procéder à un essai préalable.

MISE EN ŒUVRE

- Poser les pavés sur un sous-sol assez fort et drainant.
- Les bords des pavés doivent être dépoussiérés et nettoyés.
- Humidifier la surface.
- Mélanger machinalement les deux composants pendant deux minutes.
- Ajouter ensuite env. 2 litres d'eau propre au mélange. Pour ce faire, rincer deux fois la bouteille de durcissant avec de l'eau. Cela permet également d'utiliser tout le durcissant de façon optimale.
- Mélanger le tout pendant environ 1,5 minute de plus. La formation d'une légère mousse est normale.
- Répartir la masse homogène sur le sol et faire pénétrer dans les joints avec une raclette.
- Après avoir fait pénétrer, balayer toute la surface diagonalement sur les pavés avec un balai.
- Protéger le pavage contre les précipitations pendant au moins 24 heures. Assurer une ventilation suffisante.
- On peut marcher sur la surface après au moins 24 heures et rouler sur la surface au bout de 7 jours.

CONSEIL DE POSE

NEVERGREEN

Date dernière révision : 2/05/2012

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Mélangeur, raclette, balai moyennement dur.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer directement la surface du pavage, le mortier de jointoiement durci ne peut être éliminé que mécaniquement. Nettoyer directement les outils, les restes de mortier de jointoiement durci ne peuvent être éliminés que mécaniquement.

NOTICE LÉGALE

Ce conseil de traitement s'applique uniquement aux pavés Nevergreen en combinaison avec le mortier de jointoiement inclus. Stradus Infra décline toute responsabilité en ce qui concerne la pose.

Téléchargez la brochure ici et découvrez dans le film de pose comment mettre facilement en œuvre le mortier de jointoiement sur les pavés...

<http://www.stradusinfra.be/content/stradusinfra/site/89#anc45927>

Joint côté supérieur : 5,5 mm
Couche : 44 pavés, 4 demi-pavés

