

## PLAATSINGSADVIES

### SOLIDS & SEATS

Datum laatste revisie : 22/06/2023

#### TIJDELIJKE OPSLAG OP DE WERF:

Voor een tijdelijke opslag van de elementen op de werf (excl. uitvoering met hout en/of rug) zeker en vast op het volgende letten:

- Allereerst zorgen voor een stabiele en vlakke ondergrond.
- Hierop 2 balken leggen om de elementen op te plaatsen.

#### PLAATSING

- Leg op een verdichte ondergrond een fundering laag aan (steenslag en betonpuin) met een gesloten oppervlak en verdicht deze opnieuw.
- Bepaal met koordlijnen/laser de exacte positie en de gewenste hoogte.
- Breng op de fundering een gestabiliseerd zand bed aan (mengverhouding droge cement/schoon zand = 1:6) met een hoogte van circa 20 cm.
- Het zandbed exact gelijkmatig en vlak afwerken m.b.v. een rij om onderlinge hoogteverschillen te voorkomen. Controleer opnieuw de hoogte.
- Breng op de kopse kant 4 stuks plakrubbers aan (meegeleverd) om beschadigingen tijdens het manoeuvreren te voorkomen (foto 1).
- Om uitspoeling van zand te voorkomen adviseren wij om een neopreen/rubber afdichting aan de keerzijde van het element aan te brengen.
- Plaats de elementen met klemmen voorzien van schone witte rubber/kunststof beschermers of bij voorkeur met een vacuümklemp op hun plek en hou een voegbreedte van 5 mm aan. (foto 2)



Foto 1



Foto 2

In twijfelgevallen en bij speciale technische vragen adviseren wij u graag.